



Sierra Circular 7"

Lea el manual cuidadosamente antes de usar



2017965




Instrucciones de Uso y Advertencias de Seguridad

Datos Técnicos	
Voltaje	110V~/60Hz
Potencia	1400W
Velocidad	4800/min
Protección Clase	II
Sierra	Ø185x2.4xØ20mm
Profundidad Máx de Corte.	65mm
Cable	1.8m
Peso	4.5kgs
LpA: (Nivel Presion Sonido)	96.3dB(A),K=3dB(A)
LwA: (Nivel Potencia Sonido)	107.3dB(A),K=3dB(A)
Aw: (Nivel de Vibración)	4.295m/s ² ,K=1.5m/s ²

Aplicación: Esta sierra circular y la hoja de sierra que viene con ella son adecuadas para hacer cortes rectos en madera. Cuando se usa con cuchillas adecuadas, también se puede usar para cortar: plásticos, termoplásticos y duroplásticos, plásticos laminados, espuma de alta resistencia, tableros de lana de roca, tableros de partículas cementados, concreto poroso y metales no ferrosos. Todas las demás aplicaciones están expresamente descartadas.

Consejos de servicio

- Guarde la máquina, las instrucciones de funcionamiento y, cuando sea necesario, los accesorios en el embalaje original. De esta manera, siempre tendrá toda la información y las piezas a mano.
- Los dispositivos son en gran medida libres de mantenimiento, solo se necesita un paño húmedo para limpiar la carcasa. No deje caer las máquinas eléctricas al agua. Tenga en cuenta las sugerencias adicionales que se dan en las instrucciones de operación.



Insulación Doble



Utilice
Protección
Auditiva

Protección Visual y

CONSEJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD

- No utilice cuchillas que estén deformadas o agrietadas. No utilice cuchillas de acero de alta velocidad.
- No utilice cuchillas que no cumplan con las características especificadas en estas instrucciones.
- No pare las cuchillas por presión lateral sobre el disco. Asegúrese de que las protecciones móviles funcionen libremente sin atascarse.
- No bloquee la protección móvil en la posición abierta. Asegúrese de que cualquier mecanismo de retracción del sistema de protección funcione correctamente.
- Retire el tapón del suministro principal antes de reemplazar la cuchilla, realizar ajustes u otros trabajos de mantenimiento.
- Usando datos del fabricante: Asegúrese de que el diámetro, el grosor y otras características de la cuchilla sean adecuados para la herramienta; Asegúrese de que la cuchilla sea adecuada para la velocidad del husillo de la herramienta.
- No utilice cuchillas cuyo cuerpo sea más grueso o cuyo conjunto sea más pequeño que el grosor de la cuchilla de remo.
- Asegúrese de que la cuchilla de tiro esté ajustada de modo que: v la distancia entre la cuchilla separadora y el borde dentado de la hoja de sierra no es superior a 5 mm; v la dosis del borde dentado no debe extenderse más de 5 mm más allá del borde inferior del cuchillo de extracción.
- Utilice siempre la cuchilla hendida, excepto cuando se hunda en el centro de la pieza de trabajo. Use protección auditiva cuando use la herramienta.

CONSTRUCCION Y OPERACION

- Trabajando con la sierra circular.
- El protector articulado es empujado hacia atrás automáticamente por la pieza de trabajo.

Empuje la sierra circular hacia adelante de manera uniforme y suave.

La pieza cortada debe estar en el lado derecho de la sierra para que la parte ancha de la placa base se apoye en toda su área.

Corte paralelo

1. Destornille el tornillo de ajuste.
2. Coloque el tope paralelo de acuerdo con la escala, no olvide el ancho de la cuchilla.

Atención: Hacer un corte de prueba con un trozo de madera residual.

Ajuste de la profundidad del corte

1. Destornille el tornillo de ajuste.
2. Gire la placa base hacia abajo
3. Ajuste la profundidad de corte utilizando la escala. La línea superior debe estar aprox. 2 mm orgullosa de la madera

Ajuste de la placa base

1. Destornille el tornillo de ajuste.
2. Ajuste la placa al ángulo requerido 0-45 °
3. Apretar el tornillo de ajuste.

Ajuste de la cuña de división

1. Abra el protector con bisagras y sostenga firmemente.
2. Destornille los tornillos.
3. Coloque la cuña de división y apriete el tornillo.

Encender

Antes de encenderlo, asegúrese de que la cuchilla esté correctamente instalada, que las partes móviles sean fáciles de mover y que todos los tornillos de ajuste estén apretados.

Encender y apagar

La máquina tiene un interruptor de seguridad de dos acciones: la máquina solo puede ponerse en servicio si el asa está firmemente sujeta y ambos botones están presionados. Cuando se suelta el asa, la máquina se apaga automáticamente, lo que evita cualquier operación involuntaria.

Reemplazo del cepillo de carbón

Si se observa un incendio fuerte, detenga la máquina inmediatamente y diríjase a su centro de servicio Carrefour más cercano.

Agotamiento de polvo



Conecte el tubo de succión del aspirador doméstico al orificio de succión de la sierra circular, si es necesario, utilizando un adaptador adecuado.

MANTENIMIENTO

- Mantenga las ranuras de ventilación de la carcasa del motor desbloqueadas y limpias.
- Si descubre que su hoja de sierra está dañada o excesivamente desgastada, cámbiela por una nueva inmediatamente.