Pistola de Calor 3 Niveles 1500w
2012005



MANUAL DE USO

Lea y comprenda estas instrucciones completamente antes de usar el equipo.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS **2**
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **2**
ALGUNAS APLICACIONES **3**
PUESTA EN MARCHA **3**
MANTENIMIENTO **3**
DESPIECE DE COMPONENTES **5**
LISTA DE PIEZAS **6**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo Numero.	2012005
Potencia nominal:	1500 W
Tensión nominal:	120 V 50 Hz
Temperatura:	40°C / 350 °C / 550 °C
Caudal de aire:	300/500 l/min

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA PISTOLA DE CALOR


ADVERTENCIA	**Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.** **Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca utilice el equipo como secador de cabello.
- Nunca bloquee la entrada o salida de aire.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona igualmente calificada para evitar cualquier riesgo.
- No utilice el equipo en atmósferas explosivas (peligro de explosión).
- El uso inadecuado puede provocar incendio.
- No dirija el flujo de aire directamente hacia personas o animales.
- Antes de guardar el equipo tras su uso, déjelo enfriar completamente.
- Cuando no esté en uso, guarde siempre el equipo en un lugar seco, bajo llave e inaccesible para los niños.
- Después de usar el equipo, colóquelo con la boquilla hacia arriba y déjelo enfriar completamente antes de guardarlo.
- Nunca deje la pistola desatendida cuando esté encendida. Mantenga a los niños bajo supervisión.
- Puede producirse un incendio si el aparato no se usa con cuidado; tenga precaución al usarlo cerca de materiales combustibles.
- No aplique el calor sobre el mismo punto durante mucho tiempo.
- Tenga en cuenta que el calor puede conducirse hacia materiales combustibles que estén fuera de su campo visual.

COMPONENTES

1: Boquilla
2: Protector térmico
3: Carcasa
4: Interruptor
5: Empuñadura
suave 6: Cubierta
del cable



APLICACIONES

- Eliminación de pintura y disolución de adhesivos.
- Moldeo de tubería plástica.
- Soldadura de plásticos.
- Instalación de termo encogibles.
- Descongelamiento de tuberías de agua.

OPERACIÓN

La pistola comienza a operar cuando el interruptor se empuja a la posición "II" y a la posición "I" para nivel bajo, tal como se ilustra.

El soplador se detiene cuando el interruptor se empuja hacia abajo hasta la posición "O". Una vez enfriada, puede guardarse.

Nota: No enrolle el cable alrededor de la boquilla. Hacerlo repetidamente
puede dañar el cable y el protector del mismo.

MANTENIMIENTO

Mantenga siempre las ranuras de ventilación limpias para un funcionamiento seguro y adecuado. Los productos eléctricos residuales no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

⚠ **ATENCIÓN**	**Al usar la pistola de calor por primera vez, es posible que salga humo por la salida de aire.** **Esto es normal. Desaparecerá en pocos minutos y no volverá a ocurrir.**




Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o rellenos sanitarios, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, afectando su salud y bienestar.

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utilice puntos de recolección separados. Comuníquese con su alcaldía o autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA PISTOLA DE CALOR

⚠ **PRECAUCIÓN**	**Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** *El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.* **Conserve todas las advertencias e instrucciones para consultas futuras.**

DESPIECE DE COMPONENTES



-5-

LISTA DE PIEZAS

N.°	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tubo plástico	1
2	Anillo de acero	1
3	Tubo de acero	1
4	Tubo de papel micanita	2
5	Elemento calefactor	1
6	Anillo plástico	1
7	Cubierta del ventilador	1
8	Tornillo	3
9	Aspa del ventilador	1
10	Tornillo	2
11	Base del motor	1
12	Motor	1
13	Conjunto PCB del motor	1
14	Cubierta trasera	1
15	Tornillo	4
16	Conjunto PCB del interruptor	1
17	Interruptor	1
18	Prensa cable	1
19	Protector del cable	1
20	Cable de alimentación	1
21, 23	Carcasa	1
22	Tornillo	8